

QUICK Install Guide

K-400H-5002

PerforMAX® FILL VALVE & SEAL KIT
+ GREEN TOILET TOOL™



*See back page for important product warnings and warranty information
SPANISH - Page 16



HOW-TO VIDEO
VISIT: FLUIDMASTER.COM
K-400H-5002 PRODUCT PAGE

INSTALL WITH CONFIDENCE


GETTING STARTED

PARTS OVERVIEW

PERFORMAX® FILL VALVE



TOOLS NEEDED



Green Toilet Tool™



TOP DOWN VIEW



FLUSH VALVE SEALS



STEP 1: PREPARE TANK

A: TURN OFF WATER



B: DRAIN WATER

Flush toilet to drain most of the water from the tank.

FLUSH




C: USE SPONGE OR TOWEL TO SOAK UP EXCESS WATER IN TANK



Sponge



Towel



STEP 2: REMOVE OLD FILL VALVE

A: REMOVE CONNECTOR

Remove water supply connector from bottom of fill valve.



Towel
(Optional)

NOTE: Inspect water supply connector. Replace it if it is worn, or you don't know how old it is, to prevent flooding and property damage.



B: REMOVE OLD LOCKNUT

Use the **Green Toilet Tool™** to twist locknut below tank to remove locknut from fill valve.



Green Toilet Tool™



C: REMOVE OLD FILL VALVE

Including refill tube, refill clip and shank washer.

Drain any excess water into bucket by removing fill valve from tank. (Pull fill valve up)



Bucket
(Optional)



STEP 3: REMOVE & REPLACE FLUSH VALVE SEAL

See below for your specific flush valve seal replacement instruction.

For more detailed instructions and installation videos, please visit our website at Fluidmaster.com & enter **K-400H-5002** in the search field.

Kohler® AquaPiston (use **YELLOW** seal):

Remove and replace old seal, placing new seal in **groove** at bottom of canister.



American Standard® Champion 3 (use **YELLOW** seal):

Remove and replace old seal by sliding the seal up and over the valve. Replace with new seal in **groove** at bottom of canister.



American Standard® Champion 4 / Eljer® Titan 4 (use **BLUE** seal):

Unthread black nut on top of green cover. Remove cover and replace seal.





STEP 4: ADJUST HEIGHT OF NEW FILL VALVE

A: TWIST FILL VALVE TO ADJUST HEIGHT

Top of fill valve cap should measure *roughly 3"* above top of overflow pipe when installed.

NOTE:
Increasing height allows more water to fill in the tank.



STEP 5: INSTALL NEW FILL VALVE

A: INSERT FILL VALVE

Position refill tube to face flush valve making sure fill valve parts **do not interfere with lever arm.**

HINT: See next page for full tank setup.



B: INSTALL LOCKNUT

Using **Green Toilet Tool™**, screw locknut onto fill valve shank (below tank). Tighten 1/4" beyond hand-tight. **Do Not Overtighten*.**



Green Toilet Tool™




C: PUSH REFILL TUBE ONTO REFILL PORT



D: CONNECTING REFILL TUBE TO FLUSH VALVE

- **FOR KOHLER® AQUAPISTON:**
Push refill tube onto yellow nipple on flush valve.



STEP 5: INSTALL NEW FILL VALVE (CONT'D)

FOR AMERICAN STANDARD® CHAMPION 4:

Push refill tube onto refill clip.

Attach refill clip to right side of overflow pipe so the refill tube points into the pipe, not the tank.



FOR AMERICAN STANDARD® CHAMPION 3:



Push refill tube onto refill clip, then attach refill clip to flush valve overflow pipe.

Reuse original refill clip. Do not use Fluidmaster® refill clip.



Scissors
(Optional)

NOTE: If refill tube is too long to fit inside tank with lid closed, cut tube.



STEP 6: FINISHING STEPS

A: ATTACH WATER SUPPLY CONNECTOR TO FILL VALVE

Twist to tighten.

***Hand-tighten only. DO NOT OVER TIGHTEN.**




B: TURN ON WATER

Check for leaks.



C: WATER LEVEL

After the tank stops filling, water level should fill the tank to **roughly 1/2 inch below top of overflow pipe** to ensure a proper flush. (Does not need to be exact.)




* Over tightening may crack the fill valve or tank causing flooding. Make sure the float cup does not touch the tank walls or tank lever and flush valve.

STEP 7: FINE-TUNE TANK WATER LEVEL

A: FLUSH THE TOILET TO CHECK THE TANK WATER LEVEL

After the water stops filling the tank, the water level should be **roughly ½ inch** below the top of overflow pipe to ensure a proper flush.




See Step 6C for Full Tank view

B: WATER LEVEL IS TOO LOW

Turn the tank water level adjustment screw clockwise to raise the float. Flush to reset water level.

WATER LEVEL IS TOO HIGH

Turn the water level adjustment screw counterclockwise to lower the float. Flush to reset water level.



STEP 8: FINE-TUNE BOWL WATER LEVEL

NOTE: The PerforMAX Fill Valve is pre-set to fill the proper **bowl water level** in most toilets straight out of the box (see *previous page*).

A: FILL BOWL WITH A GALLON OF WATER

Wait 1 minute until the bowl water level recedes down and stops.



B: MARK THE WATER LEVEL IN THE BOWL

With a pencil, draw a line at the top of the water level in bowl. (Pencil mark will easily wash off).



C: FLUSH TOILET TO CHECK BOWL WATER LEVEL

If the water level **matches the line** you've made in the bowl when the fill valve **stops filling the tank**, the water level is correct, proceed to Step 9.



If the water level matches the line in the bowl and the fill valve is **STILL FILLING**, then the bowl water is **TOO HIGH**, proceed to Step 8D.



If the valve shuts off and the water level **does NOT match the line in the bowl**, the water level is **TOO LOW**, proceed to Step 8D.



D: ADJUST THE BOWL WATER LEVEL

TOO HIGH:

Turn the dial **clockwise**.



LESS WATER

TOO LOW:

Turn the dial **counter-clockwise**.



MORE WATER

STEP 9: FLUSH THE TOILET

- A: FLUSH THE TOILET, CHECK BOWL WATER LEVEL.**
Repeat Steps 8C and 8D until water level in bowl matches the line when the fill valve shuts off.

If you're satisfied with the flush, **YOU'RE DONE!**



YOU DID IT!

We knew you could!

Share your success story
with friends and family!



#FixedMyToilet

#Fluidmaster

**Still not working exactly right?
See the next page for Troubleshooting.**

TROUBLESHOOTING

IF THE FILL VALVE:

- DOES NOT TURN ON
- WON'T TURN OFF
- WON'T REFILL TANK

REMOVE CAP AND CHECK FOR DEBRIS

- A:** Turn off water supply.
- B:** Flush toilet.
- C:** With right hand push float up, grip and hold shaft under float.
- D:** With left hand twist cap and lever arm counterclockwise to unlock cap. Let cap hang on float cup.
- E:** Hold empty cup upside down over uncapped valve to prevent splashing.
- F:** Turn water supply on and off a few times.
- G:** Turn water supply off.
- H:** Replace valve cap.
- Place cap assembly on top of gray valve body by aligning cap arm and adjustment rod next to refill tube.
 - Press down on top cap while rotating top & arm clockwise to locked position.



**See Our Troubleshooting
HOW-TO VIDEO**
<http://bit.ly/2yAdZn7>

TROUBLESHOOTING

REPLACE FILL VALVE SEAL


- A:** Remove cap (see page 12).
- B:** Replace seal with a *genuine Fluidmaster 242 Seal.
- C:** Replace valve cap.
- Place cap assembly on top of gray valve body by aligning cap arm and adjustment rod next to refill tube.
 - Press down on top cap while rotating top & arm clockwise to locked position.



* Always use genuine Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of non-Fluidmaster parts during installation or repair.

IF YOU CAN'T REMOVE THE AQUA PISTON YELLOW / BLACK CAP

1. Turn off water supply. Flush toilet.
2. Remove refill tube from top of yellow / black cap.
3. Lift up on Canister (A) until it stops.
4. Reach into tank and grab the Center Guide (B). Turn counterclockwise and remove from tank.
5. Remove old seal, placing new Seal (C) in groove at bottom of canister (A).
6. Align Center Guide (B) with hole in center of base. Insert into hole. Turn 1/4 clockwise to lock.
7. Replace refill tube back into cap.



NOTES

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

INSTALE CON CONFIANZA

*Consulte la última página para obtener información legal importante.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Balde, Esponja, Toalla, Tijeras (opcionales)

EMPEZANDO: RESUMEN DE PIEZAS

VÁLVULA DE LLENADO PERFORMAX®



Herramienta Verde



VISTA

DESDE ARRIBA



SELLOS DE VÁLVULA DE DESCARGA



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 1: PREPARE EL TANQUE (PÁGINA 3)

- A: CIERRE EL AGUA.**
- B: DRENE EL AGUA.** Descargue el sanitario para drenar la mayoría del agua del tanque.
- C: USE LA ESPONJA O LA TOALLA PARA REMOVER EL EXCESO DE AGUA EN EL TANQUE.**

PASO 2: REMUEVA LA VÁLVULA DE LLENADO ANTIGUA (PÁGINA 4)

- A: REMUEVA EL CONECTOR.** Remueva el conector del suministro de agua de la parte inferior de la válvula de llenado girando la tuerca del conector hacia la izquierda.
NOTA: Revise el conector del suministro del agua. Cámbielo si esta gastado, o usted no sabe qué tan viejo es, para prevenir inundación y daño a la propiedad.
- B: REMUEVA LA CONTRATUERCA VIEJA.** Debajo del tanque, use la **herramienta verde** y gire la contratuerca para removerla de la válvula de llenado.
- C: REMUEVA LA VÁLVULA DE LLENADO VIEJA.** Incluyendo la manguera de relleno, el clip de relleno y la junta del vástago. **Drene el exceso de agua adentro del balde** removiendo la válvula de llenado del tanque.
(Jale la válvula de llenado hacia arriba).

PASO 3: REMUEVA Y REEMPLACE EL SELLO DE VÁLVULA DE DESCARGA (PÁGINA 5)

- A:** Consulte a continuación para su instrucción específica para el reemplazo del sello de la válvula de descarga. Para instrucciones más detalladas y videos de instalación, por favor visite nuestro sitio web en **Fluidmaster.com** e **ingrese K-400H-5002** en la barra de búsqueda.

AquaPiston Kohler® (use el sello **AMARILLO**):

Retire y cambie el sello anterior y coloque el sello nuevo en la ranura en la parte inferior del contenedor.

American Standard® Champion 3 (use el sello **AMARILLO**):

Retire y reemplace el sello viejo deslizando el sello hacia arriba y sobre la válvula. Instale el sello nuevo en la ranura en la parte inferior del cilindro.

American Standard® Champion 4 / Eljer® Titan 4

(use el sello **AZUL**):

Desenrosque la tuerca negra de la parte superior de la cubierta verde. Retire la cubierta y reemplace el sello.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 4: AJUSTE LA ALTURA DE LA VÁLVULA DE LLENADO NUEVA (PÁGINA 6)

A: GIRE LA VÁLVULA DE LLENADO PARA AJUSTAR LA ALTURA

La parte superior de la tapa de la válvula de llenado debe medir aproximadamente 3" (7,62 cm) más que la parte superior del tubo de desagüe cuando instalada. **NOTA:** El incrementar la altura (de la válvula de llenado) permite que el tanque se llene con más agua. **No mueva el anillo de seguridad.**



PASO 5: INSTALE LA VÁLVULA DE LLENADO NUEVA (PÁGINAS 7-8)

A: INSERTE LA VÁLVULA DE LLENADO.

Coloque la manguera de relleno enfrente de la válvula de descarga asegurándose que las partes de la válvula de llenado **no interfieran con el brazo de palanca.**

B: INSTALE LA CONTRATUERCA.

Gire y apriete a mano la contratuerca en el vástago de la válvula de llenado (debajo del tanque). Usando la **herramienta verde**, apriete 1/4" más de lo que apretó a mano. ***NO APRIETE DEMASIADO.**



C: CONECTE LA MANGUERA DE RELLENO A LA VÁLVULA DE LLENADO.

D: CONECTE EL OTRO EXTREMO DE LA MANGUERA DE RELLENO A LA VÁLVULA DE DESCARGA.

● PARA EL AQUAPISTON DE KOHLER®

Coloque la manguera de relleno en el niple amarillo de la válvula de descarga.

○ PARA EL CHAMPION 4 DE AMERICAN STANDARD®

Coloque la manguera de relleno en el clip de relleno. Coloque el clip de relleno en el lado derecho del tubo de desagüe así que la manguera de relleno apunte hacia dentro del tubo, no el tanque.

○ PARA EL CHAMPION 3 DE AMERICAN STANDARD®

Coloque la manguera de relleno en el clip de relleno, después coloque el clip de relleno en el tubo de desagüe de la válvula de descarga.

Reutilice el clip de relleno original. No use el clip de relleno de Fluidmaster®. **NOTA:** Si la manguera de relleno es muy larga para caber dentro del tanque con la tapa cerrada, corte la manguera.



PASO 6: PASOS PARA TERMINAR (PÁGINA 9)

A: SUJETE EL CONECTOR DEL SUMINISTRO DE AGUA A LA VÁLVULA DE LLENADO. Gire para apretar. ***Apriete solo con las manos. NO APRIETE DEMASIADO.**

B: ABRA EL AGUA. Revise por fugas.

C: NIVEL DEL AGUA. Después que el tanque termine de llenar, el nivel del agua debe llenar el tanque aproximadamente 1/2" (1,27cm) más abajo de la parte superior del tubo de desagüe para asegurar una descarga apropiada. (No necesita ser exacto).



*De lo contrario, podría agrietar la válvula de llenado o el tanque o producir una inundación. Asegúrese de que la taza flotante no toque las paredes del tanque, la palanca del tanque ni la válvula de descarga.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 7: AJUSTE EL NIVEL DEL AGUA DEL TANQUE (PÁG. 10)

A: DESCARGUE EL SANITARIO PARA REVISAR EL NIVEL DEL AGUA DEL TANQUE. Después que el tanque termine de llenar, el nivel del agua debe ser **aproximadamente 1/2" (1,27cm)** más abajo de la parte superior del tubo de desagüe para asegurar una descarga apropiada.

B: EL NIVEL DEL AGUA ESTÁ DEMASIADO BAJO.

Gire el tornillo de ajuste del nivel del agua del tanque en el sentido de las manecillas del reloj para subir el flotador. Descargue el sanitario para restaurar el nivel del agua.

EL NIVEL DEL AGUA ESTÁ DEMASIADO ALTO.

Gire el tornillo de ajuste del nivel del agua del tanque en el sentido contrario a las manecillas del reloj para bajar el flotador. Descargue el sanitario para restaurar el nivel del agua.



PASO 8: AJUSTE EL NIVEL DEL AGUA DE LA TAZA DEL SANITARIO (PÁGINA 11)

NOTA: La válvula de llenado PerforMAX está preconfigurada y lista para llenar la taza al nivel adecuado de agua en la mayoría de sanitarios.

A: LLENE LA TAZA DEL SANITARIO CON UN GALÓN DE AGUA. Espere un minuto hasta que el nivel del agua baje y se detenga.

B: MARQUE EL NIVEL DEL AGUA EN LA TAZA DEL SANITARIO. Con un lápiz, marque una línea en la parte superior del nivel del agua en la taza del sanitario. (La marca de lápiz se lava fácilmente.)


C: DESCARGUE EL SANITARIO PARA REVISAR EL NIVEL DEL AGUA DE LA TAZA.

Si el nivel del agua coincide con la línea que marcó en la taza del sanitario cuando la válvula de llenado para de llenar el tanque, el nivel del agua está correcto, proceda al Paso 9.

Si el nivel del agua coincide con la línea en la taza del sanitario y la válvula de llenado **TODAVÍA SIGUE LLENANDO**, entonces el nivel del agua en la taza es **DEMASIADO ALTO**, proceda al Paso 8D.

Si la válvula se apaga y el nivel del agua **NO coincide con la línea** en la taza del sanitario, el nivel del agua está **DEMASIADO BAJO**, proceda al Paso 8D.

D: AJUSTE EL NIVEL DEL AGUA EN LA TAZA DEL SANITARIO.



PASO 9: DESCARGUE EL SANITARIO (PÁGINA 11)

A: DESCARGUE EL SANITARIO. Repita los pasos 8C y 8D hasta que el nivel del agua en la taza del sanitario coincida con la línea cuando la válvula de llenado se apague. Si está satisfecho con el descargue, ¡TERMINÓ!

¡LO LOGRÓ! ¡Sabíamos que podía! ¡Comparta su historia de éxito con sus amigos y familia!



¿TODAVÍA NO FUNCIONA EXACTAMENTE BIEN? CONSULTE LA SIGUIENTE PÁGINA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI LA VÁLVULA DE LLENADO: (PÁGINA 13)

- NO SE PRENDE
- NO SE APAGA
- NO RELLENA EL TANQUE

REMUEVA LA TAPA Y REVISE SI HAY MUGRE

- A:** Cierre el suministro del agua.
- B:** Descargue el sanitario.
- C:** Con la mano derecha, apriete y sostenga el vástago debajo del flotador, suba el flotador con su mano derecha.
- D:** Con la mano izquierda, gire la tapa y el brazo de la palanca al sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir la tapa. Permita que la tapa cuelgue sobre el flotador.
- E:** Sostenga un vaso vacío boca abajo sobre la válvula sin tapa para prevenir salpicaduras.
- F:** Abra y cierre el suministro de agua varias veces.
- G:** Cierre el suministro de agua.
- H:** Vuelva a colocar la tapa de la válvula.
- Coloque el ensamble de la tapa sobre el cuerpo gris de la válvula alineando el brazo de la tapa y el tornillo de ajuste al lado de la manguera de relleno.
 - Presione hacia abajo sobre la tapa mientras gira la tapa y el brazo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se asegure.



Consulte Nuestro VIDEO de Solución de Problemas
<http://bit.ly/2yAdZn7>


REEMPLACE EL SELLO DE LA VÁLVULA DE LLENADO (PÁGINA 14)

- A:** Remueva la tapa.
- B:** Reemplace el sello con un sello *genuino 242 de Fluidmaster.
- C:** Vuelva a colocar la tapa de la válvula.
- Coloque el ensamble de la tapa sobre el cuerpo gris de la válvula alineando el brazo de la tapa y el tornillo de ajuste al lado de la manguera de relleno.
 - Presione hacia abajo sobre la tapa mientras gira la tapa y el brazo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se asegure.

* Siempre utilice piezas de genuino Fluidmaster cuando instale o repare. Fluidmaster no se hará responsable por el uso de piezas que no sean Fluidmaster durante la instalación o reparación.

SI NO PUEDE REMOVER LA TAPA AMARILLA / NEGRA DEL PISTÓN AQUA (PÁGINA 14)

- 1: Cierre el suministro del agua. Descargue el sanitario.
- 2: Remueva la manguera de relleno de la parte superior de la tapa amarilla / negra.
- 3: Levante el Cilindro (A) hasta que pare.
- 4: Alcance dentro del tanque y coja el Guía Central (B). Gírelo al sentido contrario de las manecillas del reloj y remuévalo del tanque.
- 5: Remueva el sello viejo, colocando el Sello nuevo (C) en la ranura de la parte inferior del cilindro (A).
- 6: Alinee el guía central (B) con el agujero en el centro de la base. Insértelo en el agujero. Gírelo en el sentido de las manecillas del reloj 1/4.
- 7: Vuelva a colocar la manguera de relleno en la tapa.



¿PREGUNTAS ADICIONALES?



Para asistencia para la instalación, comuníquese con nuestro departamento de servicio técnico.

EMAIL, CHAT o LLAME
a nuestro número gratuito.

www.fluidmaster.com/support
1-800-631-2011

Horario Disponible: Lunes – Viernes
5:30 AM - 5:00 PM Hora Estándar del Pacífico

NOTES / NOTAS:

WARNING

DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. Use of such products will: (1) RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER WARRANTY. Fluidmaster Flush 'n Sparkle Toilet Bowl Cleaning System is recommended for those choosing to use in-tank bowl cleaners and WILL NOT VOID the FLUIDMASTER WARRANTY because it will not damage the components. DO NOT overtighten nuts or tank/bowl may crack. Always use quality Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of non-Fluidmaster parts during installation or repair.

LIMITED SEVEN-YEAR EXPRESS WARRANTY

Subject to the "Exclusions" set forth below, Fluidmaster Inc. promises to the consumer to repair, or at the option of Fluidmaster Inc. to replace any part of this plumbing product which proves to be defective in workmanship or materials under normal use for seven years from the date of purchase. All costs of removal, transportation and reinstallation to obtain warranty service shall be paid by the consumer. During this "Limited Seven Year Express Warranty," Fluidmaster Inc. will provide, subject to the "Exclusions" section set forth below, all replacement parts free of charge, necessary to correct such defects. This "Limited Seven Year Warranty" is null and void if this plumbing product has not been installed and maintained in accordance with all written instructions accompanying the product, and if non-Fluidmaster Inc. parts are used in installation.

EXCLUSIONS: FLUIDMASTER INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING COSTS OF INSTALLATION, WATER DAMAGE, PERSONAL INJURY OR FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM ABUSE OR MISUSE OF THE PRODUCT, FROM OVERTIGHTENING OR FROM FAILURE TO INSTALL OR MAINTAIN THIS PLUMBING PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE WRITTEN INSTRUCTIONS, INCLUDING USE OF NON-FLUIDMASTER PARTS. DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL RESULT IN DAMAGE TO TANK COMPONENTS AND MAY CAUSE FLOODING AND PROPERTY DAMAGE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL VOID THIS WARRANTY.

ADVERTENCIA

NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN EN EL INODORO QUE CONTENGAN CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los componentes del tanque, POSIBLES INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD y (2) ANULARÁ LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema de limpieza de taza de inodoro Flush 'n Sparkle® de Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque SIN ANULAR LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes.

NO apriete demasiado las tuercas o el tanque, ya que la taza se puede agrietar. Siempre use piezas de calidad Fluidmaster al instalar o reparar. Fluidmaster no se hace responsable por el uso de piezas durante la que no sean de Fluidmaster durante la instalación o reparación.

GARANTÍA EXPLÍCITA LIMITADA DE SIETE AÑOS

Salvo en las "Exclusiones" mencionadas más adelante, Fluidmaster, Inc. se compromete a reparar o, según sea la opción de Fluidmaster, Inc., reemplazar cualquier pieza de este producto de plomería que presente defectos en los materiales y la mano de obra bajo un uso normal durante siete años desde la fecha de compra. Todos los costos de retiro, transporte y reinstalación para obtener el servicio de garantía deben ser cubiertos por el consumidor. Durante esta "Garantía explícita limitada de siete años", Fluidmaster, Inc. proporcionará, salvo en los casos mencionados en las "Exclusiones" más adelante, todas las piezas de repuesto sin costo alguno, que sean necesarias para corregir tales defectos. Esta "Garantía limitada de siete años" quedará nula y sin validez si este producto de plomería no ha sido instalado ni mantenido de acuerdo con las instrucciones escritas que se incluyen con el producto y en caso de que durante la instalación no se utilicen piezas de Fluidmaster Inc.

EXCLUSIONES: FLUIDMASTER INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUYENDO EL COSTO DE INSTALACIÓN, DAÑOS PRODUCIDOS POR EL AGUA, LESIONES PERSONALES O POR ALGUNO OTRO DAÑO QUE SEA RESULTADO DEL ABUSO O EL MAL USO DEL PRODUCTO, POR USO EXCESIVO DE FUERZA O POR NO INSTALAR O MANTENER ESTE PRODUCTO DE PLOMERÍA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS, LO QUE INCLUYE EL USO DE PIEZAS QUE NO SEAN DE FLUIDMASTER, INC. NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN EN EL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADOR O CLORO. EL USO DE ESTOS PRODUCTOS PRODUCIRÁ DAÑOS EN LOS COMPONENTES DEL TANQUE, POSIBLES INUNDACIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. EL USO DE ESTOS PRODUCTOS ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

ADDITIONAL QUESTIONS?

For installation assistance, contact our technical services department.

EMAIL, CHAT or CALL our toll-free number.

www.fluidmaster.com/support 1-800-631-2011

Hours Available: Monday – Friday 5:30 AM - 5:00 PM PST



30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, CA 92675

www.Fluidmaster.com • 800-631-2011

Contact Fluidmaster for troubleshooting help or visit www.Fluidmaster.com

M-F 5:30 am - 5:00 pm PST.

Comuníquese con Fluidmaster para obtener ayuda para resolver problemas o visite www.fluidmaster.com
De lunes a viernes de 5:30 a.m. a 5:00 p.m. hora estándar del Pacífico.